

SCACCIANIMALI AD ULTRASUONI MP-1

Il deterrente per animali Modello MP-1 è un deterrente generico adatta per vari animali infestanti.

Le frequenze sono variabili ed è efficace fino a 15 metri max coprendo un'area di 200 metri quadrati circa.

Il suono ultrasonico è emesso da uno speaker a circa 100° quindi in un ambiente a pianta quadrata, la miglior posizione dell'apparecchio è in un angolo guardando la diagonale opposta.

Posizionare lo Scaccianimali con cura, in base all'animale che si intende allontanare: a 5-20 centimetri sopra il terreno, se il problema è al livello del terreno come ad esempio i topi, oppure 30-50 cm. per i gatti o i cani. Lo speaker deve essere rivolto verso l'animale o la zona frequentata dallo stesso.

Gli ultrasuoni agiscono sul sistema nervoso centrale degli animali inducendoli ad abbandonare l'area che, per loro, diventa intollerabile e trovare rifugio in aree vicine non trattate con gli ultrasuoni.

I "tempi di fuga" variano da alcuni giorni ad alcune settimane e dipendono anche dal tipo di animale; in generale i tempi sono più lunghi se questi è abituato da molto tempo a frequentare la zona. Inoltre molti di loro cercheranno di trovare riparo nelle cosiddette zone d'ombra, ossia dei punti che non sono raggiunti dagli ultrasuoni ostacolati da scaffalature, mobilio, pareti ecc. In questi casi l'uso contemporaneo di più unità è raccomandato.

USO

- 1) posizionare l'apparecchio all'altezza e alla distanza adeguata (vedi sopra)
- 2) collegare l'alimentatore alla presa che si trova a fianco e quindi alla rete elettrica.
- 3) Premere il tasto rosso di test: in questo modo si abbassa automaticamente la frequenza che passa nella soglia udibile, questo indica che tutto funziona normalmente.
- 4) l'apparecchio ora è pronto, fissare bene e assicuratevi che non vi siano oggetti, soprattutto di tipo soffice, che possano ostacolare la diffusione degli ultrasuoni.

OPZIONI DI FUNZIONAMENTO

Per consentire l'unità di **lavorare 24h** l'interruttore **n.1** deve essere in posizione ON *fornitura standard*

Per consentire l'unità di lavorare 24h **senza pause** l'interruttore **n.2** deve essere in ON *fornitura standard*

Se si collega l'unità ad una batteria d'auto o simile è possibile **risparmiare molto** sulla durata della carica spostando l'int. n.1 su OFF si attiverà il sensore di luce e l'unità si spegnerà al buio (anche se non è molto buio).

Un'ulteriore opzione per il risparmio della batteria è data dall'int.2 che se posizionato in OFF programmerà l'unità su periodi di silenzio di circa 8-10 minuti fra le emissioni di ultrasuoni.

Oltre a consentire alla batteria di lavorare molto più a lungo, queste opzioni possono essere utili se si installa l'unità nel periodo estivo, molto vicino a finestre aperte: le persone che dormono non si sentiranno il ronzio dell'emettitore che nel silenzio della notte potrebbe disturbare.

SICUREZZA

Non avvicinare l'orecchio agli speaker: anche se appaiono silenziosi in realtà emettono un livello alto di suoni non percepibili. Questo modello è stato progettato per l'uso in grandi spazi come magazzini e simili oppure all'aperto ma in questo caso è consigliabile proteggerlo dalla pioggia diretta.

SCHEMA PER CAMBIARE IL SETTAGGIO DELLE FREQUENZE

L'apparecchio è consegnato con l'interruttore acceso sulla frequenza indicata con **X** che solitamente è quella per cui l'avete richiesto. Se avete necessità di cambiare la frequenza per allontanare animali diversi da quelli per cui è stato tarato inizialmente, oppure per attivare le opzioni di attivazione, potete farlo smontando il coperchio frontale e spostando **UN** interruttore su **ON** come indicato sotto. Solo un interruttore deve essere attivato altrimenti la frequenza specifica perde d'efficacia. Invece per gli interruttori **1** e **2** vedi sopra.

IN CASI DI UTILIZZO IN PICCOLI AMBIENTI SI CONSIGLIA CAUTELA.

ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	APPARECCHIO E' CONSEGNA TO SETTATO NELLA POSIZIONE CONTRASSEGNA TA CON: X
1	2	3	4	5	6	7	8	
								Gatti
								Gatti e Cani (in alternativa alla 5)
								Piccioni - (anche Gatti e Cani in alternativa alla 5)
								frequenze standard contro Gatti e Cani
								frequenze standard contro Topi, Roditori in genere e Pipistrelli
								frequenza utile per Tassi, per grossi roditori e anche per animali più grandi
								intervallo di attivazione (spento su ON)
								sensore di luce (spento su ON)